

# KORMÁNYMŰ cseredarab ellenőrzési segédlet

## CPI AND TRW



- ① Távolítsa el a piros jelzést a csomagolásról és illessze hozzá a visszaküldendő áruhoz. Fontos, hogy az alkatrészt ezzel a jelzéssel kell visszaküldeni. (csak TRW)
- ② A használt alkatrésznek teljesnek kell lennie a szabályzatban leírtaknak megfelelően.
- ③ Nem lehet sérülés a rögzítőkön és a tartón.
- ④ Egy fedő anyával biztosítsa a menetet a sérülés ellen.
- ⑤ Eressze le az olajat és zárja le.
- ⑥ Alkatrészek amelyeknél sérült a menet, nem tudunk elfogadni.
- ⑦ A használt alkatrészt mechanikailag sérült belső kormányösszekötő rúddal nem tudjuk elfogadni.

